

### ビデオに録画する

準備:テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を[ビデオ]にします。


リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

ツメの折れていないテープを入れます。





)♪♪)で次の画面へ移ります。



**分**を合わせます。 ● はじめは現在の時刻が表示されます。

4

●●●●●●●●●●●●●●●●●●1秒後自動的にサテライト予約スタンバイモードになります。

- サテライト予約のスタンバイ中は設定された時間になると、チューナーの信号を感知させるために電源ランプが点灯します。
- サテライト予約録画終了後も電源ランプは点灯したままとなります。引き続きサテライト予約録画を 行わない場合や、ビデオの操作をするときは、リモコンの予約入/切ボタンを押して予約スタンバイ を解除し、リモコンのビデオボタンを押してください。
- 予約スタンバイを解除したときは、再度予約入/切ボタンを押してもサテライト予約はスタンバイモードにはなりませんので、手順1~3をやり直してください。

### ビデオの便利な機能

### 音声多重放送について

本機をステレオテレビやお手持ちのステレオと接続すると、ステレオ放送や二重音声(2カ国語)放送を楽しめます。

- 送られてくる音声の画面表示について
  - **表示ボタン**を押すとテレビ画面右上に音声モードが表示され確認できます。



- ステレオ放送を受信したときや、Hi-Fi録画されたテープを再生したときは…
  - 自動的に**ステレオモード**に切り換わります。
  - **音声切換ボタン**を押すことにより音声と音声表示が、**ステレオ→左音声→右音声→モノラル**に切り換わります。

音声モード	ステレオ放送受信時 Hi-Fiテープ再生時 画面表	
ステレオ	ステレオで聞こえる	ステレオ
左 (主)	両方のスピーカーから 左の音声が聞こえる	左音声
右 (副)	両方のスピーカーから 右の音声が聞こえる	右音声
ノーマル	モノラルで聞こえる	モノラル



- 二重音声放送(2カ国語放送)を受信したときは…
  - 音声は自動的に**二重音声モード**に切り換わります。
  - 音声切換ボタンを押すことにより音声と音声表示が、主音声→副音声→主:副に切り換わります。 このとき音声モードが記憶され、次に二重音声放送を受信すると前に記憶した音声モードに自動的に切り換わります。

音声モード	二重音声放送受信時	画面表示
ステレオ	左から主音声(日本語) 右から副音声(外国語)が聞こえる	主:副
左 (主)	両方のスピーカーから 主音声(日本語)が聞こえる	主音声
右(副)	両方のスピーカーから 副音声(外国語)が聞こえる <b>副音声</b>	



(2カ国語放送が録画されたテープを再生するときも同様です。)

● 本機は常に次の2つの方法で録音します。

#### Hi-Fi録音

● 音声専用回転ヘッドによる**FM録音方式**を使い、すぐれたHi-Fi音声で録音や再生をします。 Hi-Fi録音では、ステレオ放送はステレオで二重音声(2カ国語)放送は**左に主音声、右に副音声**が記録されます。

モノラル放送は、**左右に同じ音声**が録音されます。

#### ノーマル録音

● 従来のビデオと同じ録音方式で**モノラル**で録音します。 ノーマル録音では、ステレオ放送はモノラルで録音され、**二重音声(2カ国語)放送は主音声(日本語)**だけが録音されます。録音レベルは、自動的に適切なレベルに設定されます。

### ちょっと一言!

- Hi-Fi録音以外のテープを再生すると、自動的にノーマル音声になります。
- Hi-Fi録音されたテープを、Hi-Fi方式でないビデオデッキで再生した場合はノーマル音声になります。


### ビデオの便利な機能

### テープの頭出し

インデックス記録された番組の頭出しをします。


インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。(録画中の一時停止から録画を再開 した場合は記録されません。)

● 2つ先の番組を頭出しする場合…



を押すと

頭出し検索が始まります。



で02を 選びます。

> スキップ/頭出し(►►I)ボ タンを押しすぎて、02を 越えてしまった場合は、 スキップ/頭出し(◄◄)ボ **タン**で数字を減らすこと ができます。

止める:■ 始 - - - ■ - - - 終

頭出し一

- 頭出し検索中にインデッ クス信号を検知すると、 自動的に数字が減ります。
- 頭出しは、最大20まで 設定できます。

設定した位置にくると、 自動的に**再生**がはじまり ます。



頭出しについて




- インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。ただし、録画中の一時停止か ら録画を再開した場合は記録されません。
- テープの巻き始めに記録されているインデックスや、録画時間が1~2分の短い番組の場合は、検知さ れないことがあります。
- 手順1でスキップ/頭出し(◀◀) ボタンを押すと、前の番組方向に頭出し検索をすることができます。 スキップ/頭出し(◄◄) ボタンまたはスキップ/頭出し ▶▶) ボタンを押すたびにお好みのインデックス 番号を選ぶことができます。
- 再生開始位置は若干前後する場合があります。


### テープポジション

現在のテープ位置を画面に表示します。録画前にテープ残量を調べるのに便利です。

準備:リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。



表示 を押します。




- 現在のテープの位置が で表示されます。
- 早送り/巻戻しを行うと自動的にテープポジション表示になります。(ただし、カウンター/時計表示の場合は、テープポジション表示にはなりません。)
- テープポジション表示中に再生を行うと、テープポ ジション表示は消えます。



- 表示ボタンを繰り返し押すと、テープポジション/カウンター/時計表示の順に切り換わります。詳しくは、62ページをご覧ください。
- 録画や再生中にテープポジション表示に切り換えた際、テープ位置を示す「■」が表示されるまで約2分ほどかかる場合があります。
- T-30/60/90/120/140/160/180/210以外のテープでは、テープ位置が正しく表示されない場合があります。

### CMスキップ

コマーシャルを早送りさせたいときなどに、テープを30秒単位で早送り再生します。(音声はでません。) **準備: リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます**。



> 押すたびに約30秒ずつ加算されます。 (最大180秒の早送り再生ができます。)

1回押すと:約30秒早送り再生します。2回押すと:約60秒早送り再生します。3回押すと:約90秒早送り再生します。

• **3回**押すと:**約90秒**早送り再生します。

2

●●●●●●●●●●●●●●●●●●指定された秒だけ早送り再生すると通常の再生に戻ります。





■ CMスキップは再生時以外は操作できません。

### ビデオの便利な機能

### 表示ボタンの使いかた

表示ボタンを繰り返し押すと、下図のようにテレビ画面が変わります。






- テープポジションについては、61ページをご覧ください。
- ワンタッチタイマー録画中は、表示ボタンを押すと残り時間が表示されます。

### テープのダビングについて

ほかのビデオデッキまたはビデオカメラからダビングするには… (本機を録画専用ビデオとした場合)

前面入力端子(ライン2)を使用する場合のダビング接続例 背面入力端子(ライン1)を使用する場合のダビング接続例




詳しくはほかのビデオデッキまたはビデオカメラの取扱説明書をお読みください。


市販のテープやレンタルテープ、およびそのほかのメディア(DVDなど)をダビングされた場合、正常に録画できなかったり(画像が乱れる、定期的に暗くなったり明るくなったりする)、テレビの映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。

● あなたがテレビ放送やレコード、録画物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、 権利者に無断で使用できません。

### テープのダビングをするには

準備:本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。 リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。







■ 接続する機器の取扱説明書もよくご覧ください。

## ビデオの便利な機能


### DVDをビデオテープにダビングする

DVDの内容をビデオテープにダビングすることができます。

準備: ツメの折れていないビデオテープを挿入します。

ダビングするDVDを挿入します。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオボタンを点灯させます。




を押して"ディスク"を選びます。 ディスク


を押して録画モードを選びます。

- 標準モード 画質を優先したいとき
- 3倍モード 録画時間を長くしたいとき

標	準			

を押すとビデオテープの録画が始まります。 録画





オテープへのダビングが始まります。

- ダビングを一時停止する場合は、 を押したあ
  - とします。
- ダビングを再開する場合は、 を押すか、再
   一時停止/静止
   度 (Ⅱ) を押します。



停止





- コピープロテクトがされているDVDをダビングされた場合、正常に録画できません。 ■ ダビングを行っている間はタイマー録画はできません。


### ディスクの再生

DVD C D VCD MP3 JPEG DVD-RW

- 再生を始める前に…
  - テレビ、アンプ、その他本機に接続されている機器の電源をすべて入れます。(入力方式を本機に適合するように切り換えたうえで、音声のボリュームが適正かどうか確かめてください。)

準備: 本機の電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデオ] にします。


リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



#### ちょっと一言

- ディスクが裏表逆になっていると、ディスクに傷をつけたり、誤動作の原因となります。
- トレイ開閉は、電源が「入」の状態で行ってください。
- 2層ディスクの再生中に映像が一瞬止まることがあります。これはディスクの1層と2層が切り換わるために起こるもので、故障ではありません。ディスク付属の説明書も合わせてご覧ください。
- VRフォーマットで録画されたDVD-RWでは、編集(タイトルの消去・録画の繰り返し)やプレイリスト作成の状態により、再生中に映像が一瞬止まることがあります。
- MP3/JPEGの再生に関しては、[MP3/JPEGディスクの再生(87ページ)] をご覧ください。


0



- ディスクの最初のチャプター、またはトラックから 再生が始まります。
- メニュー画面が記録されているDVDやビデオCDを 再生すると、画面表示されたメニューを使って、再生 することができます。77,78ページをご覧ください。
- DVD-RW (VRフォーマット) 記録のディスクに、 オリジナル、プレイリスト画面から直接お好みのタイトルを選んで再生することができます。
   「➡ 79ページ」

Lodd

オーディオCD、MP3、JPEGの場合



5

. .

再生をやめるときは **■**停止 押します。



画面に下記の表示が出た場合は、109ページをご覧ください。

#### | ディスクエラー|

--ディスクを取り出してください。--再生可能なディスクを挿入してく ださい。

#### | リージョンエラー|

--ディスクを取り出してください。--この地域での再生は禁止されてい ます。


#### パレンタルエラー

現在のパレンタル設定では再生が 制限されています。



■本機の動作中にテレビ画面の右上に「禁止アイコン」が表示されることがあります。 これは、禁止されている操作が本機かディスクに対して行われていることを警告す るためのものです。

るためのものです。 ■ ディスクに汚れや傷があると、画像がゆがんで見えたり、再生が停止したりすることがあります。このような場合には、ディスクを清掃して電源コードをいったん抜



- が始まったり、こういったタイトルを飛ばして再生をしたりすることがあります。 ■ メニュー画面対応DVDやPBC(プレイバックコントロール)対応ビデオCDはそれぞれ操作が異なり
- ます。操作方法についてはソフトに付属の説明書にしたがってください。[ ➡ 13、77ページ] PBC(プレイバックコントロール)対応ビデオCDでPBC再生を行わない場合は停止ボタンを押し、数字キーを押してから再生してください。PBC再生を解除した後、再度PBC再生を行うときは停止ボタンを 2 回押し、再生ボタンを押してください。ディスクを取り出した場合もPBC再生に戻ります。
- 二層ディスクの場合、レイヤーの変わり目で一瞬画像が静止することがあります。
- ■映像や音声が出力されるまでに時間がかかることがありますが、故障ではありません。




### 早送り/早戻しをする(サーチ)

DVD CD VCD MP3 DVD-R


VRフォーマット

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



(DVDやビデオCDの音声は出ません。)

- PBUDの場合は または を押すたびに、 4段階に再生速度が変わります。
- DVDの場合、ディスクによって早送り/早戻しの速度が異なる場合がありますが、目安は1(x2)、2(x8)、3(x50)、4(x100)です。
- ビデオCDの場合の早送り/早戻しの速度の目安は 1(x2)、2(x8)、3(x30)の3段階です。
- オーディオCDの早送り/早戻しの速度の目安は16倍速です。
- MP3の場合の早送り/早戻しの速度の目安は8倍速です。



2



を押すと通常の再生速度に戻ります。


ちょっと一言!

- タイトルをまたぐサーチはできません。
- タイトルからタイトルの早送り/早戻しはできません。
- DVDで早送り/早戻し中に映像にブレが生じる場合は、初期設定でスチルモードを"フィールド"に切り換えてください。[ ➡ 100~102ページ]
- CD、MP3での画面表示では数字がでません。"<<! ▶▶ "のみの表示となります。

### 停止したところから再生する(つづき再生)

DVD C D VCD MP3 JPEG DVD-RW

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



• 再生が停止し、次いで画面中央に「つづき再生メッセージ」が表示されます(MP3、JPEG、フジカラーCD再生時は表示されません)。

リジューム オン 続きから同生する時は、「再生、ボタンを押して ください。 先頭から再生する時は、もう一度 「停止、ボタンを 押してから 「再生、ボタンを押してください。

• 停止した位置から、つづけて再生されます。



ちょっと一言!


■ 停止ボタンを2回押すか、ディスクトレイを開くと、つづき再生機能は解除されます。

- PBC(プレイバックコントロール)対応ビデオCDの場合、つづき再生はできません。再生中に停止ボタンを押し、数字ボタンを押すとPBC機能を解除できます。PBCを解除すると本機の電源を切った後でもつづき再生をすることができます。
- 電源を切ってもつづき再生の情報は消えません。
- MP3、JPEG、フジカラーCD再生時は、トラックの先頭から再生するため、リジューム再生の文章表示はありません。
- PBC再生に戻る場合は、停止中(リジュームオフ)から再生ボタンを押します。

### チャプターやトラックを頭出しする(スキップ)

### DVD C D VCD MP3 JPEG

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



または 🖊 🛗 を押します。

- DVDの場合は、チャプターの頭出しができます。
- ビデオCD、音楽CD、MP3、JPEGの場合は、トラ ックの頭出しができます。

次のチャプター(トラック)を頭出しし ます。

または

現在のチャプター(トラック)を頭出し します。

さらに押すと前のチャプター(トラック) に戻ります。

# ちょっと一言!

一時停止(静止)


■ ディスクによってはタイトルを

があります。

またぐスキップができないこと

DVD C D VCD (MP3) JPEG (DVD-RW

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



を押します。 再生中に H

- DVDやビデオCDは静止 画再生となります。
- 音楽CD、MP3、JPEG は一時停止となります。

▶再生 再生を再開するには を押します。




■ 停止中の映像にブレが生じる場合、初期設定でスチルモードを"フィールド"に切り換えてください。 [ 🍑 100~102ページ]

遅聞き再生

### コマ送り再生

DVD VCD DVD-RW

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。






■ 静止画表示中の映像にブレがあるときは、初期設定でスチルモードを"フィールド"に切り換えてください。[ ➡ 100~102ページ]

### 早見・早間き/遅見・遅聞き再生

DVD

※ドルビーデジタル方式で記録されたディスクのみで動作します。DVD-RW VRフォーマットには対応していません。



STUC-E!


- 早見・早聞き/遅見・遅聞き再生中は音声(言語)切り換えはできません。
- 早見・早聞き/遅見・遅聞き再生中はバーチャルサラウンド設定、黒レベル設定、デジタルガンマ設定はできません。
- 早見・早聞き/遅見・遅聞き再生中、バーチャルサラウンド機能は働きません。
- ディスクによっては早見・早聞き/遅見・遅聞き再生できない個所があります。
- デジタル音声出力端子(光/同軸)に接続している場合、PCM音声が出力されます。

### スロー再生

DVD VCD DVD-

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

VBフォーマット



静止画再生となります。


(音声は消音のままです。)


スローモーションモードで再生が行われます。

早送りまたは早戻しまたは

または を押すたびに、3段階に再生速度が変わります。

ディスクによって再生速度が異なる場合がありますが、 目安は1(1/16)、2(1/8)、3(1/2)です。





ちょっと一意!

- オーディオCDのスロー再生はできません。
- ビデオCDの逆方向のスロー再生はできません。
- スロー再生中の映像にブレが生じる場合、初期設定でスチルモードを"フィールド"に切り換えてください。[ ➡ 100~102ページ]

繰り返し再生(リピート再生) DVD CD (MP3) JPEG

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。




### DVDの場合

● 1つのタイトル、チャプター、またはディスク全体 (DVD-RW(VRフォーマット) ディスクのみ) を、 繰り返し再生します。

### **→**ルー


を押すと画面上の表示が右図のように切り 換わります。



### オーディオCD、ビデオCDの場合

● ディスク全体または1つのトラックが繰り返し再生 されます。

() を押すと画面上の表示が右図のように切り 換わります。




### MP3、JPEGの場合

● グループまたは1つのトラック、ディスク全体が繰 り返し再生されます。

### ♥ハピ━ト

を押すと画面上の表示が右図のように切り 換わります。



オーディオCD、MP3/JPEGファイル形式のCD-R/RWのプログラム/ランダム再生中にリピー トボタンを押し、「⊆オール」にするとプログラム/ランダム再生が繰り返し実行されます。

### ちょっと一言!


- ディスクによっては、再生の繰り返しができないものがあります。
- "リピート"の設定をした以外のタイトル、チャプター、トラックに移ったときは、この設定は消去 されます。
- PBC(プレイバックコントロール)対応のビデオCDの場合、再生中に停止ボタンを押し、数字ボタ ンを押すとPBC機能を解除し、リピート再生することができます。

### 繰り返し再生(A-Bリピート再生)

DVD CD VCD DVD-R

お好みのシーン(A-B間)を繰り返し再生するように、設定することができます。


準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



再生中に繰り返し再生したい開始点(A)で 🖰

• 開始点(A)が設定され ます。

押します。



リピート再生の最終点にしたい個所(B)で再度

を押します。

• 選択されたシーン(A-B間)が繰り返し再生されます。



A-Bリピート再生を終わらせるには、 リピート再生をオフに切り換えます。



を押して




- DVDの場合、A-Bリピート再生は、現在のタイトル内にのみ設定することができます。
- オーディオCDやビデオCDの場合、A-Bリピート再生は、現在のトラック内で設定することができます。
- DVDの場面によっては、A-Bリピート再生機能を利用できない場合もあります。
- 設定された開始点(A)をキャンセルするには、クリアー/カウンターリセットボタンを押します。
- PBC(プレイバックコントロール)対応のビデオCDの場合、再生中に停止ボタンを押し、数字ボタ ンを押すとPBC機能を解除し、A-Bリピート再生することができます。
- MP3でのA-B リピート再生はできません。
- 開始点(A)のみ設定したままタイトル/トラックの終端まで再生された場合は、自動的に終端にB点が 設定されます。

### プログラム再生

CD

準備: 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデオ] にします。 リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランブを点灯させます。



モード を押します。

プログラム設定画面が表示されます。



決定

を押します。

- 引き続き別のトラックを プログラムするときは、 手順2を繰り返します。
- 選択したトラックの合計 時間が画面上側に表示さ れます。
- 最後に入力したプログラムを取り消すには、





を押します。

ちょっと一意!

■ プログラム再生中は追加のプログラムは実行できません。このような操作を行う前に現在の再生を停止してください。

■ プログラム再生中は、希望のトラックから の再生およびランダム再生はできません。


- 全てのプログラムを消すには、手順2でリストの一番下の"オールクリア"を選択してください。
- プログラムの設定は、電源が切れたり、ディスクが入っているトレイが開くと、消去されます。
- 一度設定した曲順を入れかえることはできません。曲順を変更したい場合は、手順2でクリアー/カウンターリセットボタンを使って入力し直してください。
- 設定した次のトラックを再生するときは▶ 前のトラックを再生するときはを押してください。

- プログラムされている順序で再生が開始します。
- プログラム再生中、停止ボタンは次のように作動します。
- 停止ボタンを1回押した場合、一旦停止となります。 再生再開時:停止されていた位置から、プログラム 再生を続けることができます。
- 停止ボタンを2回押した場合、プログラム再生オフと なります。

## いろいろな再生

### ランダム再生

準備: 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデオ] にします。 リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。





■ ランダム再生中は、プログラム再生はできません。

### ディスクメニューを使う

DVD VCD

PBC対応


DVDの中にはそのディスクの内容を表示するガイダンスメニューや、音声、言語などを設定するメニューなど、そのディスク独自のメニューが入っているものがあります。

(例)

Main Menu
1. ハイライト
2. 本編スタート
3. メーキング
4. 字幕
5. 音声

● 表示される内容はDVDやビデオCDによって異なります。ここでは一般的な操作の例を示しています。

準備: 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデオ] にします。 リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



- ・ビデオCDの場合は、 を押してください。
- ディスクメニューが表示されます。
- 希望するタイトルを選びます。

- ディスクによっては、数字ボタンが有効な場合があります。
- ビデオCDの場合数字ボタンを押してください。

**1** 選んだタイトルから再生が始まります。


## いろいろな再生

### タイトルメニューを使う

DVD

タイトルメニューが入っているDVDの場合は、このメニューの中から希望するタイトルを選択することができます。

準備: 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデオ] にします。 リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



• タイトルメニューが表示されます。

希望するタイトルを選びます。

### (学) 再生中にメニュー画面を呼び出す

- メニューボタンを押してDVDメニューを呼び出します。
- トップメニューボタンを押してタイトルメニューを呼び出します。

ちょっと一言!



■ メニューの内容とこの内容に基づいた各メニューの役割りは、ディスクによって異なります。 詳細に ついてはディスクに付属の説明書を参照してください。


### VRフォーマット(ビデオレコーディングフォーマット)記録のDVD-RWディスクを再生する

**DVD-RW** 

/Rフォーマット

VRフォーマット(ビデオレコーディングフォーマット)で記録されたDVD-RWディスクにプレイリストを 設定しているときは、"オリジナル"、または"プレイリスト"を選択して再生することができます。

準備: 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデオ] にします。 リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



• 現在設定されているメニューが表示されます。





2



トを選びます。

- プレイリストが作成されていないときは、メニュー 画面にプレイリストは表示されません。
- オリジナルとプレイリストを切り換えると、つづき 情報(リジューム)は解除されます。

で を押します。


• 選択したタイトルの再生が始まります。

### ちょっと一言!

- DVD レコーダーで録画して作られたタイトルをオリジナルとよびます。
- オリジナルをもとに編集して作成したタイトルをプレイリストとよびます。
- VRフォーマット(ビデオレコーディングフォーマット)のディスクは、DVD-RWディスクを使って プログラム編集など、DVDレコーダーならではの機能を楽しむための録画モードです。
- ディスク名/タイトル名は25文字まで表示できます。英数、アルファベット、ひらがな、カタカナによる表示が可能で、その他認識されない文字はアスタリスクで表示されます。また、表示可能な文字であっても記録方式によっては表示できない(アスタリスクが表示される)場合があります。


### 希望するチャプター/タイトルからの再生(ダイレクト再生)

準備: 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にします。 リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。




CMスキップ 再生中に を押します。

チャプター選択画面が表示されます。



タイトル番号を変更する場合は、もう一度 ダイレクトスキップ CMスキップ を押します。

タイトル選択画面が表示されます。



数字ボタンを押して希望するチャプターまたはタイトル 番号を入力します。

- ディスクに2桁以上のチャプターやタイトルがあると きに1桁のチャプターやタイトルを選ぶときは、「O」 ボタンを押してから希望の数字を押してください。 例) チャプター: 1 → 01
- 1桁のチャプターやタイトルしかない場合は、その数 字を押してください。 例) チャプター: 1 → 1

### スキップ/頭出しボタン(ぼ◀ 、▶▶1)の使い方

再生中または再生が一時停止中に▶▶★ボタンを押すと、そのときに再生されていたチャプターを飛 ばして次のチャプターが再生されます。▶▼ボタンを一回押すと、そのときに再生されていたチャ プターの頭出しをして再生を始めます。再生が始まってから2秒以内に◄◄ボタンをもう一回押す と一つ前のチャプターに戻ります。

ちょっと一言!

- DVDによっては、希望するタイトルまたはチャプターからの再生ができないことがあります。
- 再生中に希望するチャプター番号の数字ボタンを押すと、現在再生中のタイトルのチャプターNo.を 選択し、再生されます。
- 停止中に希望するタイトル番号の数字ボタンを押すと、指定したタイトル番号の先頭から再生されます。


80

### 希望するタイムカウントからの再生(タイムサーチ) DVD CD


DVD C D VCD DVD-RW

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

PBC非対応 VRフォーマット ソフト



タイムサーチ画面が表示されます。



• 例: 1時間23分30秒 1→2→3→3→0



- DVD の場合、再生中のタイトルの中でのタイムサーチとなります。ほかのタイトルへのタイムサーチはできません。
- ビデオCDやオーディオCDの場合、同一トラック内でのタイムサーチとなります。CD(ディスク)全体としてのタイムサーチはできません。
- ディスクによっては、希望する特定のタイムカウントからの再生ができないことがあります。
- 停止中は、タイムサーチはできません。
- タイトルやトラックの総時間に応じて、入力する必要のない個所にはあらかじめOが表示されます。 例えばタイトルの総時間が10分未満ならば、O:O.:\_ と表示されます。


### いろいろな再生

### 希望するトラックからの再生(ダイレクト再生) CD VCD MP3 JPEG

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

PBC非対応 ソフト

**T** \_\_/ 34



を押します。 再生中に

数字ボタンを押して希望するトラック番号を入力します。

- ディスクに2桁以上のトラックがあるときに1桁のト ラックを選ぶときは、「O」ボタンを押してから希望 の数字を押してください。
  - 例) トラック: 1 → 01
- 1桁のトラックしかない場合は、その数字を押してく ださい。

例) トラック: 1 → 1

### スキップ/頭出しボタン(ぼ┫、▶Ы)の使い方

再生中または再生が一時停止中に▶▶」ボタンを押すと、 そのときに再生されていたトラックを飛ばして次のトラ ックが再生されます。▶●ボタンを一回押すと、そのと きに再生されていたトラックの頭出しをして再生を始め ます。再生が始まってから2秒以内に◄◄ボタンをもう 一回押すと一つ前のトラックに戻ります。



- 再生または停止中に数字ボタンを使ってトラック番号を入力しても、希望するトラックから再生を始 めることができます。2桁以上のトラック番号を入力する場合は、「+10」ボタンを押して数字を入力 します。 (例)トラック14:+10→1→4
- PBC(プレイバックコントロール)対応のビデオCDの場合、再生中に停止ボタンを押し、数字ボタ ンを押すとPBC機能を解除することができます。このとき、ダイレクトスキップ/CMスキップボタ ンを押すと手順1の画面があらわれます。


### 再生中の切りかえ

### 音声(言語)をかえる

DVD C D VCD DVD-RW

本機には、希望する音声(言語)およびサウンドモードが選択できる機能が備えられています。

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



再生中に 音声切換 を押します。


を押して希望する音声(言語)を選びます。


- 音声(言語)は、そのディスクに複数の音声(言語) が含まれている場合に切り換えることができます。
- 二重音声(二ヵ国語)で録画されているDVD-RW(VRフォーマット)では、主音声、副音声、主音 声+副音声を切り換えることができます。


オーディオCD、ビデオCDの場合

DVDの場合

DVD-RW (VRフォーマット) の場合










- DVDによっては、複数の言語が入っていても音声切換ボタンが作動しないことがあります(例えばデ ィスクメニュー上で言語の設定ができるDVDがあります)。DVDにより操作が異なります。操作方法 については、DVDに付属の説明書にしたがってください。
- 音声ボタンを数回押しても希望する言語が表示されないときは、その言語がDVDに含まれていません。
- 電源投入時やDVD交換時は、言語設定で選択されている言語に戻ります。選択された言語がDVDに 含まれていないときは、そのDVDで決められている言語が選ばれます。
- 約5秒後に画面表示が消えます。
- DTS音声で記録されたオーディオCDはサウンドモードを切り換えることができません。
- 早見・早聞き/遅見・遅聞き再生中[ ➡ 71ページ]は音声(言語)の切り換えはできません。

### 字幕(言語)をかえる

DVD


本機には、希望する字幕(言語)を選択できる機能が備えられています。 準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



2

字幕 さらに ( ) を押して希望する言語の字幕を選びます。

- 再生中のDVDに複数の言語が含まれている場合は、 字幕(言語)を切り換えることができます
- 字幕(言語) は、再生中のDVDに1つの言語しか含まれていない場合は、切り換えることができません。







字幕

- を押すと字幕(言語)が、字幕1、字幕2--と 含まれているすべての言語に切り換わります。
- 字幕(言語)オン/オフの切り換えは次のように行うことができます。

  - 2. (() た押す。




- DVDディスクメニューで字幕(言語)の設定 をするDVDがあります。(DVDにより操作が 異なります。操作方法については、DVDに付 属の説明書にしたがってください。)
- 字幕ボタンを数回押しても希望する言語が表示されないときは、その言語の字幕がDVDに含まれていません。
- ■電源投入時やDVD交換時は、言語設定で選択 されている言語に戻ります。選択された言語 がDVDに含まれていないときは、そのDVDで 決められている言語が選ばれます。
- 変更した字幕(言語)が表示されるまで多少時間がかかる場合があります。
- 約5秒後に画面表示が消えます。
- "● なし"が画面上に表示されたときは、字 幕はそのシーンに入っていません。

### アングル(カメラアングル)をかえる


DVD

本機には希望するカメラアングルを選択できる機能が備えられています。

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。




- 各種カメラアングルの画像が記録されたDVDでは、画面右上にアングルアイコン(□)が表示されます。画面上にこのアイコンが表示されているときに、カメラアングルを変更できます。映像設定で[アングルアイコン]が[オフ]に設定されている場合、アングルアイコン(□)は表示されません。(100~102ページ参照)
- 異なるカメラアングルから記録された画像がDVD上にない場合には、カメラアングルを変更できません。 この場合、画面には「禁止アイコン」があらわれます。



ちょっと一言!


■ 約5秒後に画面表示が消えます。



### ズーム再生(画面上で拡大)

DVD VCD DVD-RW


画像はお好みにより画面上で×2または×4の大きさに拡大できます。 準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



**ベーム** 


• 画面中央で画像が拡大されます。

を繰り返し押すと、2段階の切り換えができます。



ズームを押すと画面の右下にガイドが表示されます。何も操作しない場合、ガイドは自動的に消えます。

- ズームフレームを中心から移動させることができます。---上下左右に×2のときは4段階、×4のときは6段階で移動できます。
- グー / グ / グ でズーム位置を動かしたとき、画面の右下に表示されるガイドで現在の位置が確認できます。




- ズーム機能は、操作表示画面が表示されている間は作動しません。
- ディスクによっては×4の大きさに拡大できないものもあります。
- ビデオCD、JPEGは×2の大きさのみ拡大できます。
- JPEGは、ガイドが表示されません。

### MP3/JPEGディスクの再生

本機はMP3形式で記録されたディスクやJPEGファイルが記録されたディスクを再生することができます。 準備: 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデオ] にします。

リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



MP3またはJPEGファイルが記録された

ディスクを挿入し、



を押します。

- ファイルリスト画面が 表示されます。
- グループ(フォルダ) 名の先頭には "回"が表 示されます。
- MP3トラック名の先頭に は "3" が表示されます。
- JPEGトラック名の先頭 には "③" が表示されます。
- 画面内に全て表示されない場合は、次のページを示 す "▼" が表示されます。前のページがある場合には "▲" が表示されます。 "▼" の右側には現在のページ 番号と総ページ番号が表示されます。
- 255グループ、512トラックまで認識できます。

で再生したいグループまたはトラック

を選択し、

または ( )

を押します。

■ GROUP 01

- トラックを選択した場合 選択したトラックから順に再生が始まります。
- グループを選択した場合

>>> または (c) を押し、次に (なく) (ご) でその

グループ内の再生したいトラックを選択し、

を押すと再生が始まります。

- ┝ッフメニュー を押すと1番上 の階層に戻ります。
- 9階層以降の階層は再生 できません。



■ 固定ビットレート112kbps以上で記録さ れたMP3ファイルを推奨します。 ■ ファイルリスト画面を表示していない状態 で再生しているときに数字ボタンでファイ ル番号を入力すると、そのファイルのダイ レクト再生を始めることができます。

■ ファイルリスト画面表示中はダイレクト再 生できません。

■ グループ名/トラック名は25文字まで表

示できます。英数、アルファベット、ひら

がな、カタカナによる表示が可能で、その

他の認識されない文字はアスタリスクで表

示されます。また、表示可能な文字であっ

ても記録方式によってはアスタリスクで表

は、ファイルリスト画面表示中にトップメ

■ 記録したときの条件によっては、リスト表 示されているトラックでも再生できないこ

■ MP3の音声は、デジタル接続したとき、 デジタル機器での録音が禁止されます。 ■ MP3メニューの最初の画面を表示するに

示される場合があります。

ニューボタンを押します。

とがあります。

希望するタイムカウントからの再生はでき ません。


再生を停止するときは



を押します。


### フジカラーCDの再生

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



フジカラーCDを挿入し を押します。

• フジカラーCDのメニューが表示されます。



現トラック番号/総トラック数

- 画面内に全てのメニュー項目が表示されない場合は、 次のページを示す "▶▶।" が表示されます。前のペー ジがある場合には "◄◄" が表示されます。 現在のト ラック番号と総ページ数は中央下部に表示されます。
- 前ページまたは次ページを見るには、表示された |◀◀ または ▶▶| ボタンを押します。
- 全てのメニュー項目が表示されるまで時間がかかる ことがあります。

トラックを選択します。

を押して再生したい

を押します。

- 選択されたトラックから画像再生が始まります。トラック は5秒間表示され、次のトラックに移ります。
- 画像が表示されている間は、 を押すたびに時計ま

≫を押すたびに反時計まわりに、90度ずつ 画像を回転して見ることができます。




■ 再生中にメニューボタンを押すと禁止マークが表示されます。

### MP3/JPEGファイル形式について

- ■「.mp3(MP3)」という拡張子がついたファイルを「MP3ファイル」、「.jpg(JPG)」または「.jpeg(JPEG)」という拡張子がついたファイルを「JPEGファイル」とよびます。
- ■ディスクに記録されたMP3ファイルやJPEGファイルはトラックとよばれ、右図のようにグループとよばれるフォルダに分類されます。[ ➡ 13ページ]
- ■本機ではEXIF規格に適合した画像ファイルも再生可能です。

\*EXIF (Exchangeable Image File format)はファイルフォーマット形式の一つで、JEIDA (Japanese Electronic Industry Development Association)によって制定されたものです。



- ■拡張子が「.mp3(MP3)」、「.jpg(JPG)」と「.jpeg(JPEG)」以外のファイルはMP3または JPEGメニューのリストには表示されません。
- ■拡張子「.mp3(MP3)」、「.jpg(JPG)」または「.jpeg(JPEG)」がついたファイルでも、MP3、JPEG形式で記録されていないものを再生するとノイズがでることがあります。

再生可能MP3ファイル				
サンプリング周波数	44.1kHz			
	48kHz			
タイプ	MPEG1			
	オーディオレイヤー3			
フォーマット	ISO9600 Level 1/Level2			
	Joliet方式			

再生可能JPEGファイル画像サイズ最大:6300×5100ドット最小:32×32ドット




- グループ名/トラック名は25文字まで表示できます。英数、アルファベット、ひらがな、カタカナによる表示が可能で、その他の認識されない文字はアスタリスクで表示されます。また、表示可能な文字であっても記録方式によってはアスタリスクで表示される場合があります。
- MP3の音声は、デジタル接続したとき、デジタル機器での録音が禁止されます。
- 記録したときの条件によっては、リスト表示されているトラックでも再生できないことがあります。

### スライドショーモード

**JPEG** 

再生中にスライドショーモードに切り換えることができます。スライドを見るように、画像を順番に表示します。




D  $ar{f V}$ 

### MP3/JPEGディスクをプログラム順に再生する

MP3 JPEG

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



MP3/JPEGファイルが記 録されたディスクを挿入し、 プログラム画面が表示される

を押します。

プログラム画面が表示 されます。



でグループを選び を押します。

リスト画面が表示されます。

 $\triangle$ でトラックを選び、

> 決定  $(\circ)$ を押します。

- プログラムが入力されます。
- プログラム入力されたトラックは右画面に表示され ます。
- 画面内に全て表示しきれない場合は次のページを示 す"▼"が表示されます。
- °<1 ( を押すと現在選択しているフォルダの1階層 上のフォルダを一覧表示します。





- クリアー/カウンターリセット ボタンを押すと最後に入力した プログラムを取り消すことがで きます。
- すべてのプログラムを消すに は、手順3でリストの一番下の "オールクリア"を選択します。
- リターンボタンを押すとプログ ラムの内容を記憶した状態で停 止画面になります。
- プログラム再生を止めるには、 停止ボタンを2回押します。設 定していたプログラム再生を始 めるには、モードボタンを押し ます。
- 電源を切る、またはディスクト レイを開けるとプログラム設定 は解除されます。
- 最大プログラム数は99トラッ クまでです。

プログラム入力が完了すれば

• プログラム再生が 始まります。






を押します。

### MP3/JPEGディスクをランダム再生する

MP3 JPEG

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。




## 生中の情報を見る(画面表示)

### 画面表示の切りかえ

リモコンの表示ボタンを押してディスクについての情報を確認したり、サーチや再生中の設定を変えることができます。

#### 再生情報の表示 | DVD CD VCD MP3 JPEG

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。




を押します。 再生中に

- 画面上に情報が表示されます。
- を繰り返し押すと、次の情報が表示されます。



	項目	表示内容	
(1)	Т	現トラック番号/総トラック数	
(1)	時間	トラック経過時間/トラック残り時間	
(C) オール		現トラック番号/総トラック数	
(2)	時間	ディスク経過時間/ディスク残り時間	
リカーンボタンナ柳ナリー まこむしの悪子に言ります			

### DVDの場合



	項目	表示内容
(1)	С	現チャプター番号/総チャプター数
(1)	時間	チャプター経過時間/チャプター残り時間
(2)	Т	現タイトル番号/総タイトル数
(2)	時間	タイトル経過時間/タイトル残り時間
	ビット	画像の情報量
	レート	DVDに記録されている画像の情報量を示す
		値です。表示は目安です。
	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます
(3)		(リピート設定されていないときは、表示さ
(-)		れません)。
	レイヤ	LO/L1 2層ディスクを再生しているとき、
	'	現在再生しているレイヤ(層)を表示します。

リターンボタンを押すと、表示なしの再生画面に戻ります。 ※カメラアングルが切り換え可能な場合のみ、表示されます。

### VRフォーマットの場合


(1)と(2)はDVDの場合と同じです



	項目	表示内容
(3)	ビットレート	画像の情報量 DVDに記録されている画像の情報量を示す 値です。表示は目安です。
	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます (リピート設定されていないときは、表示されません)。
	プレイ	ORG: [オリジナル]を再生しています。
	リスト	PL:[プレイリスト]を再生しています。

## リターンボタンを押すと、表示なしの再生画面に戻ります。






### MP3の場合



70	グラム	または
	項目	表示内容
(1)	ファイル名	現在再生しているトラック名称
	Т	現トラック番号/総トラック数
	時間	トラック経過時間
(2)	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます(リピート設定されていないときは、表示されません)。 T:トラック G:グループ A:オール

リターンボタンを押すと、表示なしの画面に戻ります。

### JPEGの場合



(3) プログラム/ランダム再生中のみ

または「江戸 ランダム				
	項目	表示内容		
(1)	ファイル名	現在再生しているトラック(ファイル)の名称		
	TR	現トラック番号/総トラック数		
(2)	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます(リピート設定されていないときは、表示されません)。 T:トラック(ファイル) G:グループ(フォルダ) A:オール		

リターンボタンを押すと、表示なしの画面に戻ります。

### バーチャルサラウンド設定

### **DVD C D VCD (MP3 DVD-R**

バーチャルサラウンド設定画面が表示されるまで 再生中に を押します。

• 現在の設定状態が表示されます。

 $(\circ)$ 

で1/2/オフを切り換えます。

1はサラウンド(標準)、2はサラウンド(強)、 オフはオリジナルの音声を再生します。

### I DVD I C DI VCDI DVD-RW -設定|

PBC未対応 VRフォーマット ソフト 

V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AC

(od (

マーカー機能を使って、指定した 個所をすばやく頭出しすることが できます。マーカーは10個まで設 定することができます。

### マーカーの設定をするには

- 1. 再生中にマーカーボタンを押し ます。再生設定ウインドウが表 示されます。
- 2. ◀/▶ボタンで設定されていないマーカー(-:-:-)を選 びます。 [再生設定ウインドウ]
- 3. マーカーをつけたい個所で決定 ボタンを押します。マーカーを つけた個所の時間が表示されま

4. マーカーボタンまたはリターンボタンを押すと再生中 画面に戻ります。

### マーカーを設定した個所から再生を行うには

- 1. 再生設定ウインドウ内のマーカーを◀/▶ボタンで選 び、決定ボタンを押します。
- 2. ◀/▶ボタンで頭出ししたい個所(マーカー)を選び、 決定ボタンを押します。選択された個所から再生が始 まります。
- 3. マーカーボタンまたはリターンボタンを押すと再生中 画面に戻ります。

### マーカー設定を削除するには

- 1. 再生中にマーカーボタンを押します。
- 2. ◄/▶ボタンで削除したいマーカーを選び、クリアー/ カウンターリセットボタンを押します。 すべてのマーカー設定を削除する場合は、◀/▶ボタン でACを選び、決定ボタンを押します。
- 3. マーカーボタンまたはリターンボタンを押すと再生中 画面に戻ります。

# デジタルガンマ DVD VCD DVD

デジタルガンマとは、映像の明るい部分はそのま まに、暗くて、見づらい部分を明るく、見やすく 補正することにより、DVD本来の高画質を豊か に再現するデジタル高画質機能です。

デジタルガンマ設定画面が表示されるまで 再生中に メレベル を押します。

• 現在の設定状態が表示されます。

で1/2/3/オフを切り換えます。  $(\circ)$ 

- 1/2/3: 暗い部分を明るく補正します。1 から順に明るくなり、3が一番明 るくなります。
- オフ: オリジナルの明るさで再生します。

### VCD LDVD₌RW

画面の暗いところを全体的に明るくします。

黒レベル設定画面が表示されるまで 再生中に 墨レベル を押します。

でオン/オフを切り換えます。  $\odot$ DD <sub>決定</sub> (0√) 000046660 7 8 9 07 100 11 12 0 早送り ▶再生 ■停止 F4レクトスキッシ 標準/3倍 予約入/切 ► スロ



- 設定したマーカーは電源をオフにするかトレイを開けると削除されますが、バーチャルサラウンド、 デジタルガンマ、黒レベル設定は記憶されます。
- 早見・早聞き/遅見・遅聞き再生中はバーチャルサラウンド、デジタルガンマ、黒レベル設定はでき ません。[7] ページ]

# 設定をかえる(セットアップ)-設定一覧(出荷設定)-

便利にお使いいただくようご自分で変更できる設定内容と、工場出荷時の設定を一覧表にしています。

- ワイドテレビとの接続や、オーディオアンプとのデジタル接続時に設定を変える必要があります。 詳しくは各ページをご参照ください。
- •パレンタル設定以外の設定を初期化する方法は、107ページをご覧ください。

メニュー項目	設定項目( (	 よ工場出荷設定)	設定内容		
1. 言語設定  → 96~99ページ	音声言語   	オリジナル 日本語 英語	スピーカーから聞こえる音声言語の 種類を設定		
	字幕言語	オフ 日本語 英語	テレビに表示される字幕言語の種類を設定		
	ディスクメニュー言語	日本語 英語	ディスクメニューなど画面表示される 言語の種類を設定		
	画面表示言語	日本語 ENGLISH	設定画面の言語やテレビ画面に表示される "再生"などの言語の設定		
2. 映像設定 100~102ページ	TV画面モード 注	4:3レターボックス 4:3パンスキャン 16:9ワイド	接続するテレビのタイプに合わせて設定		
	スチルモード	オート フィールド フレーム	一時停止中の画質を設定		
	アングルアイコン	オンオフ	アングルアイコン( 🖰 )の画面表示 有無の設定		
	プログレッシブ	オフ オン	プログレッシブスキャンの設定		
3. 音声設定 (デジタル出力)	DRC	オン オフ	音量範囲をコントロールするか設定		
▶ 103~105ページ	ダウンサンプリング	オン オフ	96kHzのPCMで録音された音声信号を 48kHzに変換するか設定		
	ドルビーデジタル 三	ビットストリーム DPCM	デジタル音声出力端子から出る音声信号 の種類を設定		
	DTS =	オフ ビットストリーム			
4. パレンタル設定 (視聴制限)	パレンタルレベル	オール 8~1	DVDソフトの視聴制限のレベルを設定		
➡105~106ページ	パスワード変更	4桁のパスワードを 入力	パスワードの設定・変更		



設定を変更すると、その内容は電源を切った状態でも保持されます。 停止状態でないと、セットアップ機能は利用できません。

メニュー画面付きDVDを再生したときは、ディスクメニューでの設定が優先されることがあります。


[ ➡ 13、77ページ]


とかかれたマークのある項目は、クイックセットアップ画面でも設定することができます。その他の項目は、カスタムセットアップ画面での設定が必要となります。

# 設定をかえる(セットアップ)

### 言語設定

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。





停止中に 初期設定 を押します。

• クイックセットアップ画面が表示されます。



を押して"��"を選び、  $(\circ)$ を押します。


カスタムセットアップ画面が表示されます。



を押して " 🔎 " を選び、  $(\circ)$ を押します。

• 言語設定画面が表示されます。





4


●●●●●●●●●●●●●●●●「△」/ 「▽」 を押して選択したい項目を選び、

決定

② を押します。

● **音声言語**(初期設定:オリジナル) 再生ディスクの言語(音声)を選択します。 \*オリジナル:ディスクのオリジナル言語(音声)と なります。








● 字幕言語(初期設定:オフ)再生ディスクの言語(字幕)を選択します。\*オフ:字幕なしとなります。








● ディスクメニュー言語(初期設定:日本語) ディスクメニューの表示言語を選択します。









● **画面表示言語**(初期設定:日本語) 設定画面の言語やテレビ画面に表示される言語を選択します。







# 設定をかえる(セットアップ)



5

☆ / ▽ を押して選択したい項目を選び、

決定

- を押します。
- 音声、字幕、またはディスクメニュー設定画面上で "その他"を選択した場合、言語コード設定画面が表 示されます。99ページのリストを参照しながら数字 ボタンを押して希望する言語コードを入力します。



6

••••••

初期設定 を押します。

• 設定を完了し、通常の画面が表示されます。



■ 一部のディスクでは音声と字幕の言語設定が利用できませんので、音声切換ボタンと字幕ボタンを使います。83、84ページに詳しい説明があります。

## 言語コード一覧表

言語名	言語コード
1	
アファル語	4747
アブバジア語	4748
アフリカーンス語	4752
アムハラ語	4759
アラビア語	4764
アッサム語	4765
アイマフ語	4771
アゼルバイジャン語	4772
バジキール語	4847
ベラルーシ語	4851
ブルガリア語 ビハーリー語	4853
ビハーリー語	4854
ビスラマ語	4855
ベンガル語、バングラ語 チベット語 ブルトン語	4860
チベット語	4861
ブルトン語	4864
カタロニア語	4947
コルシカ語	4961
チェコ語	4965
ウェールプ語	4971
ウェールズ語 デンマーク語	5047
ドイツ語	
ドイノ語	5051
ブータン語 ギリシャ語	5072
イリンヤ語	5158
英語	5160
エスペラント語	5161
スペイン語	5165
エストニア語	5166
バスク語	5167
ペルシャ語	5247
フィンランド語 フィジー語	5255
フィジー語	5256
フェロ一語	5261
フランス語	5264
フリジア語 アイルランド語 スコットランドゲール語	5271
アイルランド語	5347
スコットランドゲール語	5350
ガルシア語	5358
グアラニ語	5360
グジャラート語	5367
ハウサ語	5447
ヒンディ語	5455
クロアチア語	5464
ハンガリー語	5467
アルメニア語	5471
— т ры	


言語名	言語コード
国際語	5547
国際語	5551
イヌピック語	5557
インドネシア語	5560
アイスランド語	5565
イタリア語	5566
ヘブライ語	5569
日本語	5647
イディッシュ語	5655
ジャワ語	5669
グルジア語	5747
カザフ語	5757
グリーンランド語	5758
カンボジア語	5759
カンナダ語	5760
韓国語	5761
カシミール語	5765
クルド語	5767
キルギス語	5771
ラテン語	5847
リンガラ語	5860
ラオス語	5861
リトアニア語ラトビア語、レット語	5866
ラトビア語、レット語	5868
マダガスカル語	5953
マオリ語	5955
マケドニア語	5957
マラヤーラム語	5958
モンゴル語	5960
モルダビア語	5961
マラータ語	5964
マレー語	5965
マルタ語	5966
ミャンマー語	5971
ナウル語	6047
ネパール語	6051
オランダ語	6058
ノルウェー語	6061
ネパール語 オランダ語 ノルウェー語 プロバンス語	6149
アファン語(オロモ語)	6159
アファン語 (オロモ語) オリヤー語	6164
パンジャブ語	6247
パンジャブ語 ポーランド語 パシュトー語	6258
パシュト一語	6265
ポルトガル語	6266

言語名	言語コード
ケチュア語	6367
ラエティ=ロマン語	6459
キルンティ語	6460
ルーマニア語	6461
ルーマニア語 ロシア語	6467
キニャルワンダ語	6469
サンスクリット語	6547
シンド語	6550
サンゴ語	6553
セルビアクロアチア語	6554
シンハラ語	6555
スロバキア語	6557
スロベニア語	6558
スロベニア語 サモア語 ショナ語 ソマリ語	6559
ショナ語	6560
ソマリ語	6561
アルバニア語	6563
セルビア語	6564
シスワティ語	6565
セストゥ語	6566
スンダ語	6567
スウェーデン語	6568
スワヒリ語	6569
タミール語	6647
テルグ語 タジク語	6651
タジク語	6653
タイ語	6654
ティグリニャ語	6655
トゥルクメン語	6657
タガログ語	6658
セツワナ語	6660
トンガ語	6661
トルコ語	6664
ツォンガ語	6665
タタール語	6666
トウィ語	6669
ウクライナ語	6757
ウルドゥ語	6764
ウズベク語ベトナム語	6772
ベトナム語	6855
ボフヒュン語	6861
ウォロフ語	6961
コーサ語	7054 7161
ヨルバ語	7161
中国語	7254
ズール一語	7267

# 設定をかえる(セットアップ)

### 映像設定

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



停止中に <mark>初期設定</mark> を押します。

• クイックセットアップ画面が表示されます。



を押して"��"を選び、  $\odot$ 

を押します。

カスタムセットアップ画面が表示されます。



を押して"〓"を選び、 決定  $(\circ)$ を押します。

映像設定画面が表示されます。




100



● TV画面モード(初期設定: 4:3 レターボックス) 4:3 レターボックス: 上下に黒いバーつきのワイド画面 4:3 パンスキャン: 全高画像両サイドトリミング 16:9ワイド: ワイド画面テレビに接続されている場合







■ スチルモード(初期設定:オート) 一時停止時の画質を設定します。 オート:通常はこの設定を選びます。

フィールド:オートに設定しても画像のブレが発生するとき設定します。"フィールド"を選択すると、情報量が少ないため、画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

フレーム:動きのない画像を特に高解像度で一時停止させたいとき選びます。"フレーム"を選択すると、画質は良くなりますが、2枚のフィールドを同時に出力させるため、画像にブレを生じることがあります。








● アングルアイコン(初期設定:オン)画面上にアングルアイコンを表示/非表示します。









● プログレッシブスキャン(初期設定:オフ) プログレッシブスキャンをオン/オフにします。 プログレッシブスキャンの説明は23ページをご覧ください。









を押します。

(TV画面モード、スチルモードを選択の場合)


●●●●●●●●● 初期設定 を押します。

- 設定を完了し、通常の画面が表示されます。
- この時点でプログレッシブスキャンの設定は有効に なります。

# **DVD編 音声設定**

### 音声設定

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



● 「停止中に 初期設定 を押します。

クイックセットアップ画面が表示されます。



を押します。

カスタムセットアップ画面が表示されます。



• 音声設定画面が表示されます。



次ページへつづく → 103

# 設定をかえる(セットアップ)

● DRC (初期設定:オン)

オン:ダイナミックレンジが利用できます。

- この機能は音量範囲をコントロールするものです。音量範囲を圧縮することにより夜間の出力を抑制するだけでなく低音部の音量を上げることもできます。
- ただし、この機能はドルビーデジタルで録音した音声の場合のみ有効です。







● ダウンサンプリング(初期設定:オン)

96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに変換する/しないを設定します。ただし、96kHzの高音質で楽しむためにはサンプリング周波数96kHzに対応したアンプに接続する必要があります。


\*オフ:サンプリング周波数96kHzでデジタル出力されます。

"オフ"に設定した場合、ディスクのコピーガード機能がはたらいているとき、 96kHzで録音された音はデジタル出力で48kHzに変換して出力されます。

\*オン:サンプリング周波数48kHzに変換して出力されます。

96kHzに対応していないアンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。








● ドルビーデジタル(初期設定:ビットストリーム) = ビットストリーム:ドルビーデジタルデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。DPCM:ドルビーデジタルに対応しないアンプと接続したときに選びます。









● DTS (デジタルシアターシステム) (初期設定:オフ) ビットストリーム: DTS デコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。 オフ: DTS に対応しないアンプと接続したときに選びます。このとき、DTS 音声は出力されません。









→ 初期設定 を押します。


• 設定を完了し、通常の画面が表示されます。



■ メニュー画面付きDVDディス クを再生したときは、ディスク メニューでも設定が必要となる ことがあります。

### パレンタル設定(視聴制限)

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



停止中に 初期設定 を押します。


クイックセットアップ画面が表示されます。



カスタムセットアップ画面が表示されます。







●●●●●●●●●●●●●●●●数字ボタンを押して4桁のパスワードを入力します。

• 最初に設定をするとき、 任意の4桁の数字を入 力し、決定ボタンを押 します。この数字は次 回からパスワードとし て使用されます。忘れ ないようにご注意くだ



- パスワードを入力して、パレンタルレベルとパスワード設定を変更することができます。
- 「4」「7」「3」「7」をパスワードにすることはできません。

決定

さい。

- ( を押します。
- → パスワード変更を選択した場合 数字ボタンで4桁のパスワードを入力し、 ② を押します。
- パレンタルレベルを選択した場合

🎑 / 😈 を押してオールまたは8から1までの項

★定 目を選び、 ○ を押します。

(オール)

パレンタルロックをオフ状態にします。

(レベル8)

どのグレードのDVDソフトウェア(成人、一般、子供) でも再生できます。

(レベル7から2)

一般用と子供向けのDVDソフトウエアのみ再生できます。

〔レベル1)

子供用のDVDソフトウエアのみ再生できます。





6

• 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

ちょっと一言!

- DVD によっては、パレンタルロックが作動 するか見分けるのが難しい場合がありま す。設定した方法で、パレンタルロック機 能が作動するか確認してください。
- パスワードを忘れないように、どこかに書きとめておいてください。




### パスワードを忘れたとき

このページの手順4で以下の操作を行ってください。 ※リモコンの[4]、[7]、[3]、 [7]の順にボタンを押します。 すでに入力されていたパスワードがリセットされます。

# D V D 編 パレンタル設定以外の設定を初期化する

### パレンタル設定以外の設定を初期化する

準備: リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



停止中に 初期設定 を押します

クイックセットアップ画面が表示されます。



を押して " 🏥 " を選び、 決定  $(\circ)$ を押します。

• 初期化画面が表示されます。



を押して"はい"を選び、  $(\circ)$ を押します。

• 初期化が実行されます。



を押します。  $(\circ)$ 

• 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

# 故障かな?と思ったときは

### ここをお調べください

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。 点検されても直らないときは、お買上げの販売店にお問い合わせください。

	症    状	原因	処 置	参照ページ
	電源が入らない	※電源ブラグがはずれている。 ※停電で電源が切れている。	●電源ブラグをコンセントにしっかり差し込む。 ●安全保護装置が働いていることがあります。このと きは、一度電源ブラグをコンセントから抜き、再び コンセントに差し込んで電源を入れてください。	
	画像と音声が出ない	※テレビ側にビデオ入力(映像/音声)端子がない。	●テレビ側にビデオ入力端子がない場合は、本 機と接続できません。	21
共通	リモコンで操作できない	※リモコン操作切換ボタンを押していない。  ※リモコンがブレーヤーの受光部に向いていない。  ※リモコンとブレーヤーが離れすぎている。  ※リモコンとブレーヤーの受光部の間に障害物がある。  ※リモコンの電池が消耗している。  ※リモコンに水など水分を含むものをこぼした。  ※本体が故障している可能性があります。	●ビデオを操作する場合はビデオボタン、DVDを操作する場合はDVDボタンを押す。 ●リモコンをこのブレーヤーの受光部に向ける。 ● 不加以内のところで操作する。 ● 障害物を取り除く。 ● 電池を交換する。 ● リモコンの交換が必要です。お買い求めの販売店にご相談ください。 ● ラジオを利用し、次のようなチェックを行ってみてください。 AM放送で放送局のない周波数(雑音の出る状態)に合わせ(音量は大きめ)、ラジオのそばで仕意のボタンを押します。雑音の中にブ、ガ、ブのような音が聞こえてきましたらリモコンは正常と考えられます。お買い求めの販売店や弊社サービスセンターにご相談ください。	26 16 16  16 
	時刻表示が出ない (表示例):	※停電があった。 ※電源プラグがはずれている。	●電源を入れ、 <b>時刻を合わせ直す。</b> ●電源プラグをコンセントに差し込み、時刻設定をやり直す。	29 
	ビデオの操作ができない	**DVDランブが点灯している。 **録画予約されている。	●リモコンのビデオボタンを押し、ビデオランプを点灯させてください。 ●リモコンの予約入/切ボタンを押し、予約スタンバイを解除する。	26 49
	テレビの番組が映らない	*ビデオに接続されていたアンテナ線がはずれている。 **アンテナ線が断線、ショートしている。 **ビデオの受信チャンネルが設定されていない。 **テレビの入力切換がビデオになっていない。 **テレビ放送の電波が弱い。	●アンテナ線を正しくつなぐ。 ●アンテナ線を点検する。 ●受信チャンネルを設定する。 ●テレビの切換を「ビデオ」に設定する。 ●電波が弱い地域では、ビデオを接続すると 映りが悪くなることがあります。このような ときは販売店にご相談ください。	19-20  31 29 19-20
	録画予約ができない	** 時刻設定が正確に行われていない。 ** 録画予約が正しくセットされていない。 ** ビデオテーブが入っていない。 ** ビデオテーブのツメが折れている。 ** 停電があった。  ** DVDからビデオテーブにダビングしている	●時刻設定を正確に行う。 ●録画予約を正しくセットする。 ●ビデオテープを入れる。 ●ツメの場所にセロハンテープを貼る。 ●電源を入れ、時刻設定を正確に行い、録画予約をやり直す。 ●ダビング中は録画予約が実行されません。	29 47 44 8 29, 47
	録画ができない		●ツメの場所に <b>セロハンテープ</b> を貼る。	8
ビ	再生の画像がきれいに映らない	※テレビの画面調整が正しくない。	●テレビの <b>画面調整</b> をする。	
デ	音声は出るが再生画が出ない、または ブルー一色になる	※ビデオヘッドが汚れている。	●ヘッドクリーニングが必要です。 クリーニングテーブ(市販品)でヘッド クリーニングを行ってください。	9
ォ	ビデオのときに映像が出ない	※入力が1系統のテレビにS映像またはD端子を 接続している。	●入力が1系統のテレビをお持ちの場合は基本接続(21ページ)で、ご覧ください。	21-22
部	再生画像、音声共に出ない	※テレビの入力切換などがテレビになっている。 ※映像・音声コードがはずれている。	●テレビの入力切換などを <b>ビデオ</b> にする。 ●映像・音声コードを端子の根元まで <b>キッチリ</b> と <b>差し込む</b> 。	39 21
	ビデオに切り換えても画像が出ない。 「ブー」音のみが出る	※映像・音声コードの接続が逆になっている。	●映像・音声コードの映像/音声を <b>正しく接続</b> してください。	21
	録画予約再生画像の一部にノイズが出る	**トラッキングの調整が合っていない。 **別のビデオで録画したカセットテーブを再生している。	●見やすい画像になるように、 <b>トラッキングを</b> で調整する。	9
		※傷んだテープを使用している。	●傷んだテープのご使用は <b>おひかえください</b> 。	
	市販ビデオソフトをダビングしたら、画像 が乱れる	※ビデオソフトはコピーガードの機能でガード されています。したがって規格上ダビングで きなくなっています。	●故障ではありません。	
	テーブが完全に巻戻されない	** 巻戻しは2段階で行います。高速巻戻しから 低速巻戻しに変わる際一度停止しますので、 その時点で取り出されますと完全に巻取られ ていない場合があります。	●故障ではありません。	
	ビデオテーブを入れた直後、ビデオ テーブが出てきた	<ul><li>※ビデオ本体を保護するための安全機構が 働いた。</li><li>※ビデオ内部に異物が入った。</li></ul>	●一度力セットテープを取り出してから、再度力セットテープをまっすぐに入れ直してください。 ●異物の取り出しが必要です。異物を確認し、お買い求めの販売店や弊社サービスセンターにご相談ください。	39 111

# 故障かな?と思ったときは

	症    状	原因	処 置	参照ページ
	DVDの操作ができない	※ビデオランブが点灯している。	●リモコンのDVD ボタンを押し、DVDランプを 点灯させてください。	26
	画像が出ない	<ul><li>※映像コードがはずれている。</li><li>※違う種類のディスクが入っている。</li><li>※コピーガード機能が働いている。</li><li>※ビデオランブが点灯している。</li></ul>	●映像コードをしっかり接続する。 ●DVD(リージョン番号2、ALL)、音楽用CD以外のものが入っていないか確認する。 ●本機とテレビを直接接続する。 ●本機のDVD/ビデオ出力切換ボタン、またはリモコンのDVDボタンを押し、DVDランブを点灯させてください。	22-23 12 23 26
	再生が始まらない	<ul><li>※結露が発生している。</li><li>※ディスクが入っていない。</li><li>※ディスクが裏返しに入っている。</li><li>※ディスクが汚れている。</li><li>※バレンタル設定(視聴制限が有効になっている。</li></ul>	●電源「入」のまま、しばらく放置する。 ●ディスクを入れる。 ●ディスクのラベル値を上にして、正しく入れ直す。 ●ディスクを清掃する。 ●パレンタル設定を解除するか、パレンタルレ ベルを変更する。	8 66 66 8 105-106
	音声が出ない	※音声コードがはずれている。 ※音声出力の選択が正しくない。 ※音声接続をしている機器の電源が入っていない。 ※音声接続をしている機器の入力切り換えが 正しくない。 ※DTS音声を再生している。	●音声コードをしっかり接続する。 ●音声出力の選択を正しく行う。 ●音声接続をしている機器の電源を入れる。 ●音声接続をしている機器の入力切り換えを 正しく行う。 ●アナログ出力端子からDTS音声は出力されません。	22-25 103-104  
D	映像が乱れる	<ul><li>※コピーガード機能が働いている。</li><li>※早送り、早戻しをした直後である。</li><li>※携帯電話など電波を発生する機器を近くで使用している。</li></ul>	●本機とテレビを直接接続する。 ●画像が多少乱れることがありますが、 故障ではありません。 ●本機から離して使用する。	23  10
V	言語設定で選んだ音声言語、 字幕言語にならない	※DVDディスクに言語設定で選んだ 音声言語、字幕言語が記録されていない。	●DVDディスクにその音声言語や字幕言語が 記録されているか確認する。	96-98
D	アングルを変えて見ることができない	※DVD ディスクに複数のアングルが記録されて いない。	●DVD ディスクに複数のアングルが記録されて いるか確認する。	100-101
部	音声言語、字幕言語の切り換えができない	**DVDディスクに複数の音声言語、字幕言語が 記録されていない。	●DVDディスクにその音声言語や字幕言語が 記録されているか確認する。	
	テレビ画面に " <b>〇</b> " が表示され、 操作できない	**本機またはディスクがその操作を禁止しています。	●故障ではありません。	67
	再生中に画像が動かなくなる	※ディスクに記録されたデータの中に、問題がある可能性がある。 ※ディスクが汚れている。 ※ディスクにキズがある。 ※ディスクが1層から2層に切り換わった。	<ul> <li>●停止ボタンを押してから、再生ボタンを押してみる。</li> <li>●ディスクを清掃する。</li> <li>●キズのないディスクと取り替えて再生する。</li> <li>●映像が一瞬止まることがありますが、 故障ではありません。</li> </ul>	8  66
	DVD からビデオテープへのダビングがで きない	※DVDディスクがコピープロテクトされている。	●コピープロテクトされているDVD ディスクは ダビングできません。	
	"ディスクエラー ディスクを取り出してください。 再生可能なディスクを挿入してください。" と画面表示される	**再生できないディスクが入っている。 **ディスクが汚れている。 **ディスクが裏返しに入っている。 **ディスクにキズがある。	●再生できるディスクを入れる。 ●ディスクを清掃する。 ●ディスクのラベル面を上にして正しく入れ直す。 ●キズのないディスクと取り替えて再生する。	12 8 66 
	"リージョンエラー ディスクを取り出してください。 この地域での再生は禁止されています。" と画面表示される	※リージョン番号「2」または「ALL」以外の ディスクが入っている。	●リージョン番号「2」または「ALL」の ディスクを入れる。	12
	"バレンタルエラー 現在のバレンタル設定では再生が制限 されています。"と画面表示される	※パレンタル設定が有効になっている。	●パレンタル設定を変更する。	105-106



- 機能によっては一部の操作状態で利用できないことがありますが、これは故障ではありません。正し い操作方法については、本文の説明をよくお読みください。
- ディスクにより音量が異なることがありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではありません。
- プログラム再生中は、ランダム再生と希望するトラックからの再生はできません。
- ディスクによっては使えない機能もあります。

### 仕様

● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

			<u> </u>		
	テレビシステム		NTSC方式		
	ビデオヘッド		回転式4ヘッド		
1	録画システム		回転2ヘッドヘリカルスキャン輝度信号FM方式、		
゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠			色信号低域変換直接記録方式VHF規格		
	音声トラック		ハイファイ音声トラック:2チャンネル		
デ	使用テープテープ速度		ノーマル音声トラック:1チャンネル		
1			1/2インチ(VHS)		
ーオ			「標準」:33.4mm/秒、「3倍」:11.1mm/秒		
1	最大録画再生時間		「標準」:2時間40分(T-160使用時)		
部			「3倍」: 8時間(T-160使用時)		
1	受信チャンネル 受信方式		VHF: 1~12チャンネル、UHF: 13~62チャンネル、CATV: C13~C63チャンネル		
			インターキャリア方式		
	タイマー表示		午前/午後12時間システム		
<b>-</b>					
	形式		DVDビデオ、オーディオCD、ビデオCD		
1	再生可能なディスク		DVDビデオディスク、DVD-R*、DVD-RW*、オーディオCD、ビデオCD、CD·R*、CD·RW*、フジカラーCD		
١ ـ ـ	出力信号方式		NTSCカラー方式		
	周波数特性		DVD(リニア音声)		
l v			20 Hz~22 kHz(4 8kHzサンプリング周波数)		
V			20 Hz~44 kHz(9 6kHzサンプリング周波数)		
םו			音楽用CD		
	(===114", (======		20Hz~20kHz(JEITA)		
部	信号対雑音比(S/NL		CD, ビデオCD: 100dB(J日TA)		
	ダイナミックレンジ		DVD(LPCM音声): 90 dB、CD,ビデオCD: 90 dB(JEITA)		
	総合ひずみ率		CD: 0.01%, DVD: 0.01%		
	ワウ・フラッター		測定限界(±0.001% W PEAK)以下		
	. "-"+17	マンニナスカ			
1	ビデオ部	<u>アンテナ入力</u> アンテナ出力	VHF/UHF: F型コネクター(一軸) VHF/UHF: F型コネクター(一軸)		
1		アファア四刀	VNP/ONF: F型コネクター(一軸)		
		吹啄人刀	ピンジャック×2(月回1、前回1) ピンジャック×4(背面2、前面2)		
		自严人刀	こプジャックス4(自国と、前国と)		
端	ビデオ/DVD	映像出力	ピンジャック×1(背面1)		
<sup>24111</sup>	共用部	音声出力	ピンジャック×2(背面2)		
		ORth Martin	S=DN 4: (750)		
l	DVD部	S映像出力	$\equiv \equiv DIN 4pin (75\Omega)$		
丨子			(C) 0.286V(p-p) (75Ω)		
-		コンポーネント映像出力	D1/D2出力端子		
1		光デジタル音声出力	光コネクタ		
		同軸デジタル音声出力	ピンジャック×1 0.5V (p-p) (75 Ω)		
		アナログ音声出力	ピンジャック×2(背面2) 2V(ms) (100kΩ)		
			2V(IIIS) (100K1)		
爾	映像出力インピーダ		75Ω		
電	映像出力レベル		1.0Vp-p		
気	音声出力レベル		-6dBv		
1	映像入力レベル		0.5~2.0Vp-p		
的	音声入力レベル		-10dBv		
	映像S/N比		45 dB以上		
仕	音声S/N比		40dB以上		
1	ハイファイ音声		周波数特性:20~20.000Hz、ワウフラッター:0.05%WRMS以下		
様			ダイナミックレンジ:80 dB以上		
	電源		AC 100 V/5 0Hz, 6 0Hz		
	消費電力		約18W		
そ	/13只吨/]		- 特機時3.3W		
1	停電保証		約1時間		
の	許容温度範囲		5°~40°C		
1	許容湿度範囲		80%以下		
他	寸法		435mm(幅)×94.5mm(高さ)×231mm(奥行)		
	質量		435mm(幅)×94.5mm(高さ)×23 mm(奥行) 約3.1kg		
			#35.108		

仕様

その他

<sup>\*</sup>詳しくは、「ディスクについて」[ ➡ 12ページ]をご覧ください。 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

# 保証とアフターサービスょくお読みください

### 保証書 (別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取ってください。
- 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

### ● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ビデオー体型DVDプレーヤーの補修用性能部品を製造打切後、8年保有しております。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口 (112ページ) にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは「出張修理

●「故障かな?と思ったときは」(108ページ)を調べてください。それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源 プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

### ご連絡していただきたい内容

品名 : ビデオー体型DVDプレーヤー

形名 : DV-GH700 お買いあげ日: (年月日)

故障の状況 :(できるだけ具体的に)

ご住所 : (付近の目印も合わせてお知らせください。)

お名前 電話番号 : ご訪問希望日:

ご自分での修理はしないでください。

たいへん危険です。

### 便利メモ

お客様へ…

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日			販	売	店	名
年月	日	電話	(	)		_

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金
	です。

### 愛情点検



長年で使用のビデオー体型DVDプレーヤーの点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 映像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、 プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、 対障や事故の防止のため必ず販売店に点検を ご依頼ください。なお、点検・修理に要する 費用は販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は ……… 修理相談センター

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は ……… お客様相談センター へ

### 修 理 相 談 センター

● 修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話/PHSでのご利用は	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
○ FAXを送信される場合は	F A X	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎ | 持込修理および部品購入のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にても承っております。

■受付時間 \*月曜〜土曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄・奄美地区〕は……\*月曜〜金曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	₹984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	₸114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	₸191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	₹270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	₹235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
東海地区	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	₹921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	₹760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	₹900-0002	那覇市曙2-10-1

### お客様相談センター

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	теь 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6792 - 5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。(04.02)

### 不具合品の訪問引き取り・修理・お届けサービス

### 修理 品 引 き 取 り サ ー ビス」 のご案

シャープ商品の修理・お取り扱い・お手入れのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店へ お申し出ください。

※なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品について電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者 が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

### ご利用料金

### ■運送費

保証期間内	無料
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

### ■修理料金

-1211		
	無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)	
保証期間外	有料(修理内容により異なります)	

※保証期間内でも有料となる場合があります。詳しくは、保証書をご確認ください。

### お申し込み

### 「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。

### ナビダイヤル [0570-02-4649]

・受付時間 月曜~土曜:午前 9時~午後6時 日曜/祝日:午前10時~午後5時



年末・年始・当社指定の休日および天災などやむをえない状況の際は、 臨時に休ませていただくことがありますので、予めご了承ください。

・ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。

携帯電話・PHSからはナビダイヤルを一部ご利用いただけません。 下記の一般電話におかけください。

・ファクシミリを送信される方は、下記FAX受信専用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにおかけください。

### お引き取り

### 当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引き取りに伺います。

・お引き取り時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

AM/12時~14時/14時~16時 16時~18時/18時~21時



- ・お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ・18時~21時の時間帯は土、日、祝日は除きます。
- ・交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動 します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させていただきます。

### 修理・お届け)

### 修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたし ます。

- ・ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ・ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- ・サービス料金 (修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。

その

他

プログラム再生 ・・・・・・・・・75、91
プログレッシブスキャン ・・・23、100~102
ま行
巻戻し[ビデオ] ・・・・・・・・・・40
ら行
ランダム再生 ・・・・・・・・・76、92
リージョン番号 ・・・・・・・・・12
リジューム機能 ・・・・・・・・・69
リピート再生 ・・・・・・・・・・73
リモコン ・・・・・・・・・・16
留守録リターン ・・・・・・・・・・53
録画
録画(テレビ番組の録画)・・・・・・44~45
録画(ワンタッチタイマー録画) ・・・・・46
録画予約 ・・・・・・・・・・・47~49
録画予約(Gコード予約) ・・・・・・・50
録画予約(予約内容の確認)・・・・・・52
録画予約(留守録リターン)・・・・・・53
録画予約(予約延長設定)・・・・・・54~55
録画予約(予約内容の修正・取り消し)・56~57
録画予約(サテライト予約)・・・・・57~58
英数字
A-Bリピート再生 ・・・・・・・・・74
BSデジタル放送の予約 ・・・・・・57~58
CMスキップ ・・・・・・・・・・・61
CS放送の予約 ・・・・・・・・・57~58
DRC • • • • • • • • • • • • • • • 104
DTS104
DVDビデオディスク ・・・・・・12~13
JPEGディスク・・・・・・・・13、89
MP3ディスク ・・・・・・・・13、89
MP3ディスク再生 ・・・・・87、91~92
S映像出力 ・・・・・・・・・・22
4:3 パンスキャン ・・・・・・・・101
4:3 レターボックス ・・・・・・・・101
16:9 ワイド ・・・・・・・・・・101

● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043 - 297 - 4649** 西日本相談室 TEL **06 - 6621 - 4649**  FAX **043 - 299 - 8280** FAX **06 - 6792 - 5993** 

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

● 修理のご相談は・・

112ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

# **\*//ャー7/**。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番